

สรุปผลการตรวจคุณภาพปฏิบัติงานจ้าง ระบบ ..... Mobile X-RAY ..... Serial Number ..... TFN ๕๕-๑๐๕๒๑  
 ประจำเดือน ..... ๒๕๖๖ ๕๕๕๕.....  
 สำนักงาน / ด้านปฏิบัติการ ..... ๕๕๕๕๕

**1. การบำรุงรักษาตามวาระ (Preventive Maintenance : PM)**

ใส่เครื่องหมาย X ลงในช่องรวมบริการที่ดำเนินการ และระบุจำนวนเอกสารประกอบ

รวมบริการประจำเดือน	รวมบริการประจำ 3 เดือน	รวมบริการประจำปี	เอกสารประกอบ (แผ่น)
X	X		2

**2. การซ่อมแซมแก้ไขเมื่อระบบตรวจผิดปกติของ (Corrective Maintenance : CM)**

ใส่ระบุทุกครั้งที่เกิดข้อผิดพลาดของ หรือรวมทั้งระบบเวลาที่แก้ไขแก้ไขข้อผิดพลาดว่าเกินจากข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่

ครั้งที่	วันที่	สาเหตุ	เวลาที่ใช่แก้ไข		เอกสารประกอบ (แผ่น)
			ไม่เกินกำหนด	เกินกำหนด (ชม.)	

**3. รายงานการเปลี่ยนแปลงอะไหล่ / ชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบ**

ใส่ระบุทุกชิ้นส่วนที่เปลี่ยนในเดือนใดๆ รวมถึงระบุสาเหตุของการเปลี่ยน เช่น ตามวาระการใช้งาน หรือชำรุดเนื่องจาก... เปลี่ยนตามมาตรฐานความปลอดภัย

ลำดับที่	วันที่	ชื่ออะไหล่ / ชิ้นส่วน	จำนวนชิ้น	สาเหตุของการเปลี่ยน

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

meadsrus ๑๕๕

สมพงษ์

ศรีธรรม ๕๕๕๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายบรรดาศักดิ์ วงศ์เจริญ

(นายศกน โสภณ น้อยทรง)

นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ



รายละเอียดบริการตรวจเช็คประจำเดือน  
Monthly Maintenance Record Form

ผนวก 2

Mobile X-ray Container Inspection System  
NUCTECH MT1213DE

บริษัท เอ.เอ. นูกเทค จำกัด 22 ซอยพหลโยธิน 31 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์: 02-029-7899 แฟกซ์: 02-029-7896  
อีเมลล์: support@aanuctech.com

S/N TFN CK-10529

Engineer: ศาสตราจารย์ ชัยพรประภา SITE: ช่อไทร DATE: 15/01/66

Item	Content	Clear		Remark
		YES	NO	
บำรุงรักษาทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดและดูดฝุ่นห้องควบคุมรวมทั้งอุปกรณ์ของระบบ</li> <li>ตรวจน็อต สลัก และเดือยของข้อต่อ รวมทั้งตลับลูกปืนของระบบกล</li> <li>ตรวจการทำงานเครื่องปรับอากาศและระบบต่าง ๆ</li> <li>หยอดน้ำมันหล่อลื่นตามกระเดื่องล้อยู่ประจำจุด</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่สำคัญของระบบ</li> <li>ตรวจหัวต่อและขั้วไฟฟ้า ซึ่งอาจมีการหลุดหลวม</li> <li>ตรวจสอบสายเคเบิล และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งอาจมีความร้อนสูงหรือรอยไหม้</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
บำรุงรักษา ระบบเตือน ด้านความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบระบบป้องกันการเดินเครื่อง</li> <li>ตรวจการทำงานของสวิทช์จำกัดตำแหน่ง และปุ่มสวิตช์ฉุกเฉิน</li> <li>ตรวจการทำงานของสัญญาณไฟเตือน และอุปกรณ์เตือนด้านความปลอดภัย</li> <li>ตรวจระบบขยายเสียงสำหรับประกาศเตือนขณะปฏิบัติงาน</li> <li>ตรวจวัดรังสีบริเวณพื้นที่ควบคุม</li> <li>ตรวจความสมบูรณ์ของกล่องโทรทัศน์วงจรปิด</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.48 $\mu$ Sv/h
บำรุงรักษา ระบบไฮดรอลิก	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจระดับน้ำมันของระบบไฮดรอลิก</li> <li>ตรวจการรั่วซึมของน้ำมันบริเวณต่าง ๆ ของระบบไฮดรอลิก</li> <li>ตรวจสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิก</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
บำรุงรักษา ระบบเครื่องแรง อนุภาค	<ul style="list-style-type: none"> <li>บำรุงรักษาเครื่องแรงอนุภาครายเดือนตามคู่มือของระบบ</li> <li>ตรวจแรงดันก๊าซของ SF6 ในท่อนำคลื่นไมโครเวฟ (0.15-0.20 MPa)</li> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ปรับแต่งการทำงานของเครื่องแรงอนุภาค</li> <li>ตรวจระดับน้ำหล่อเย็นของเครื่องแรงอนุภาค</li> <li>ทดสอบค่าพารามิเตอร์ที่แสดงบนแผงควบคุมระบบมอดูเลเตอร์</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.18 MPa
บำรุงรักษา รถยนต์ประจำเดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบแรงดันลมยางรถยนต์</li> <li>ตรวจรอยข่วน และรอยปริแตกของยางรถยนต์</li> <li>ตรวจปริมาณน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์</li> <li>ตรวจการทำงานของระบบบังคับพวงมาลัยรถอัตโนมัติ</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	130 PSI
บำรุงรักษาระบบ Operation & Inspection Sub-system (OIS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจระบบตรวจสอบความพร้อมในการทำงานของระบบ</li> <li>ตรวจการทำงานของระบบสื่อสารข้อมูล</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ.....  
ศาสตราจารย์ ชัยพรประภา  
Customs Officer 1  
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
นายบรรดาศักดิ์ มงคลเจริญ  
Customs Officer 2  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ลงชื่อ.....  
นายศุภกฤษณ์ น้อยเที่ยง  
Customs Officer 3  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ลงชื่อ.....  
ศาสตราจารย์ ชัยพรประภา  
Engineer Name



## รายละเอียดบริการตรวจเช็คประจำ 3 เดือน Quarterly Maintenance Record Form [1/2]

ผนวก 2

Mobile X-ray Container Inspection System

NUCTECH MT1213DE

บริษัท เอ.เอ. นุกเทค จำกัด 55 อาคาร เอ.เอ. แคปปิตอล ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 02-512-0270-4 ต่อ 21 แฟกซ์: 02-513-7690 มือถือ: 089-114-6212, 081-985-7837

อีเมลล์: aa\_nuctech@hotmail.com

S/N TFN ๒k-10529

Engineer: พล.ตรี.ดร. ธนาพร SITE: เชียงใหม่ DATE: 15/01/66

Item	Content	Clear		Remark
		YES	NO	
บำรุงรักษาทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บำรุงรักษาตามรายการบำรุงรักษารายเดือนทุกรายการ</li> <li>• ทำความสะอาด และดูแลผู้ภายในห้องควบคุม ตู้อุปกรณ์ โต๊ะ แก้อี</li> <li>• ทำความสะอาดพัดลมและเครื่องปรับอากาศ</li> <li>• ตรวจสอบขบวงกบตู้อุปกรณ์ บานประตู หากพบความบกพร่องให้แก้ไขหรือเปลี่ยนตามสภาพ</li> <li>• ทำความสะอาดกระเบื้องลือกประตู และหยอดน้ำมัน</li> <li>• ทำความสะอาดแผ่นครอบหน้ากล้อง และตัวกล้องโทรทัศน์วงจรปิด</li> <li>• ทำความสะอาดแผ่นครอบไฟส่องบริเวณปฏิบัติงาน</li> <li>• ทำความสะอาดฝาครอบตัวตรวจจับคลื่นอินฟราเรดของอุปกรณ์ตรวจวัดระดับจำกัดความสูง</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บำรุงรักษาตามรายการบำรุงรักษารายเดือนทุกรายการ</li> <li>• ปรับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้ถูกต้อง</li> <li>• ตรวจสอบหัวต่อสายเคเบิลสัญญาณ และแก้ไขเมื่อมีการหลวม</li> <li>• ตรวจสอบอายุ และการชำรุดของสายเคเบิลระบบจ่ายไฟฟ้า</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
บำรุงรักษา ระบบเดือน ด้านความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บำรุงรักษาตามรายการบำรุงรักษารายเดือนทุกรายการ</li> <li>• ทดสอบระบบป้องกันการเดินทางเครื่อง และการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน</li> <li>• ตรวจสอบและปรับตั้งสวิทช์จำกัดตำแหน่ง</li> <li>• ตรวจสอบคุณภาพของภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด</li> <li>• ตรวจสอบการทำงานของระบบมอนิเตอร์ระดับรังสีในห้องควบคุม</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
บำรุงรักษา ระบบไฮดรอลิก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บำรุงรักษาตามรายการบำรุงรักษารายเดือนทุกรายการ</li> <li>• ทำความสะอาดระบบหล่อเย็น และดึงน้ำมันของระบบไฮดรอลิก</li> <li>• หยอดน้ำมันและอัดจารบี (2 # lithium based) ชุดแขนหัววัดรังสี และระบบขับเคลื่อนรถยนต์</li> <li>• ตรวจสอบการรั่วของท่อและข้อต่อของสายน้ำมันไฮดรอลิก</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
บำรุงรักษา ระบบเครื่องเร่งอนุภาค	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บำรุงรักษาตามรายการบำรุงรักษารายเดือนทุกรายการ</li> <li>• ตรวจสอบระบบท่อน้ำคูลิ่งไมโครเวฟของเครื่องเร่งอนุภาค ซึ่งอาจจะเกิดการรั่วซึมของก๊าซจนวน</li> <li>• ทำความสะอาดแทงค์น้ำระบายความร้อนและเปลี่ยนน้ำ รวมทั้งไส้กรอง</li> <li>• หยอดน้ำมันบริเวณข้อต่อของอุปกรณ์ปรับเทียบลำรังสีเอ็กซ์</li> <li>• ตรวจสอบการรั่วของน้ำมันจากหม้อแปลงกำเนิดสัญญาณพัลส์</li> <li>• ตรวจสอบการรั่วของน้ำมันจากตัวเก็บประจุ PFN</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
บำรุงรักษา ระบบตรวจวัดสารกัมมันตรังสี (RMS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบการทำงานของระบบตามคู่มือ</li> <li>• ตรวจสอบระบบวัดรังสีและการทำงานของระบบแจ้งเตือน</li> <li>• ทดสอบความถูกต้องของตำแหน่ง marker</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
บำรุงรักษา รถยนต์ ประจำไตรมาส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บำรุงรักษาตามรายการบำรุงรักษารายเดือนทุกรายการ</li> <li>• ตรวจสอบน้ำมันเครื่องและน้ำหล่อเย็นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง</li> <li>• ตรวจสอบแบตเตอรี่และถาดวางแบตเตอรี่ หากชำรุดหรือเสื่อมสภาพให้เปลี่ยนใหม่</li> <li>• ทดสอบการทำงานของเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
บำรุงรักษา ระบบ Operation & Inspection Sub-system (OIS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บำรุงรักษาตามรายการบำรุงรักษารายเดือนทุกรายการ</li> <li>• ตรวจสอบพื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ในระบบ OIS หากถูกใช้งานเกินกว่า 80% ของพื้นที่ทั้งหมด จะต้องดำเนินการสำรองเพิ่มข้อมูลที่ใช้ประโยชน์และลบเพิ่มข้อมูลที่ไม่ต้องการทิ้ง</li> <li>• ตรวจสอบคุณภาพของภาพถ่ายรังสี ปรับแต่งการทำงาน และบันทึกข้อมูลลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



รายละเอียดบริการตรวจเช็คประจำ 3 เดือน  
Quarterly Maintenance Record Form [2/2]

ผนวก 2

Mobile X-ray Container Inspection System

NUCTECH MT1213DE

บริษัท เอ.เอ. นุกเทค จำกัด 55 อาคาร เอ.เอ. แคปปิตอล ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์: 02-512-0270-4 ต่อ 21 แฟกซ์: 02-513-7690 มือถือ: 089-114-6212, 081-985-7837  
อีเมลล์: aa\_nuctech@hotmail.com

S/N TPN CK-10527

Engineer: ศราวุธ วัฒนประภา SITE: ช่องแจ้ง DATE: 15/01/66

Item	Remark
อื่นๆ	-

ความคิดเห็น.....



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานจ้างฯ

ศราวุธ วัฒนประภา

Customs Officer 1

(นายประยูร ฤทธิชัย)  
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

วราภรณ์ วัฒนประภา

Customs Officer 2

(นายบรรดาศักดิ์ วงศ์เจริญ)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ศราวุธ วัฒนประภา

Customs Officer 3

(นายศุภโสภณ น้อยทรง)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ศราวุธ วัฒนประภา

Engineer Name

รายงานผลการตรวจวัดปริมาณรังสี เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่

ศูนย์เอกซเรย์ คำนวณการช่องเม็ก

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด ชนิด : MOBILE X-RAY INSPECTION SYSTEM


ยี่ห้อ : NUCTECH รุ่น MT๑๒๑๑DE

หมายเลขเครื่อง : TFNCK-10527

สถานที่ : คำนวณการช่องเม็ก

Instruments : Genstar GH-102A S/N : 130109

Calibration Factor : 1.12



ลำดับที่	จุดตรวจวัดปริมาณรังสี	ผลการตรวจวัดปริมาณรังสี (หน่วย $\mu\text{Sv/h}$ )
๑	ภายในห้องควบคุม	0.48
๒	บริเวณแนวกันรั้ว	๑.20
๓	บริเวณแนวกันรั้ว	1.11
๔	บริเวณแนวกันรั้ว	1.17
๕	บริเวณแนวกันรั้ว	1.73
๖	บริเวณแนวกันรั้ว	๑.๐9
๗	บริเวณแนวกันรั้ว	0.31
๘	บริเวณแนวกันรั้ว	0.37
๙	บริเวณแนวกันรั้ว	0.39

หมายเหตุ : Dose Limit ๕๐๐  $\mu\text{Sv}$  ใน ๑ สัปดาห์ สำหรับเจ้าหน้าที่รังสี และ Dose Limit ๒๐  $\mu\text{Sv}$  ใน ๑ สัปดาห์ สำหรับบุคคลทั่วไป

ลงชื่อ..... ผู้ทดสอบ

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

(...นาย สราวุธ ชมภูประเทภ.)

(นายประยูร ดุทธิโย)

15, 01, 66

15, 01, 66

นายประยูร ดุทธิโย  
นักวิชาการสุดการรังสี